

**WYTYCZNE DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z LEGALIZACJĄ
urządzeń pomiarowych Diehl służących rozliczeniu za ciepło
system centralkowy**

WYTYCZNE LEGALIZACJI:

1. Analiza (ilości, typu, rodzaju) - zestawienie udostępniane na prośbę Zarządcy/Wykonawcy przez SEC.
2. Zgłoszenie do SEC (lub za pośrednictwem SEC spółki z którą zawarta jest umowa na dostawę ciepła systemowego) weryfikacji stanu plomb przed demontażem układów pomiarowych.
3. Demontaż ciepłomierzy. Zgłoszenie tego faktu do SEC.
4. Montaż zalegalizowanych urządzeń na pierwotne miejsca sprzed ich demontażu (prawidłowe przyporządkowanie licznik – adres/lokal). Zgłoszenie tego faktu do SEC.
5. Niezwłocznie po demontażu/montażu układów pomiarowych niezbędne jest, celem wystawienia prawidłowych dokumentów księgowych, dostarczenie przez odbiorcę zestawienia w edytowalnym pliku Excell (data, adres, numer układu pomiarowego, typ (producent, model) układu pomiarowego, stan [GJ, m3] przed demontażem i po montażu).
6. Po zakończeniu prac Wykonawca winien zgłosić do SEC układy pomiarowe do odbioru i ponownego zaplombowania. Usługa ta jest odpłatna. Tylko zalegalizowane i odebrane układy pomiarowe stanowią podstawę rozliczeń.
7. Przy drugiej legalizacji ciepłomierzy należy obowiązkowo wymienić baterię na nową w celu zachowania ciągłości pomiaru (SAFT LS 33600).
8. Ciepłomierze nie mogą być wyzerowane, muszą wrócić ze stanami na wyświetlaczu z daty demontażu.
9. Dopuszczalne jest zastosowanie następującego rozwiązania:
 - a) Ciepłomierz Sharky 775 Qn-0,6 – 868 MHz OMS

Okres i czas trwania legalizacji każdorazowo należy uzgodnić z SEC odrębnym porozumieniem. Zalecanym okresem w którym należy wykonać proces legalizacji jest czas po zakończeniu sezonu grzewczego (maj, czerwiec) do końca sierpnia.